

# MSD-ONE

## SLIM STREAM DECK




EU Office:  
Barrachí, 39 Pab.3  
01013 Vitoria - SPAIN  
Made in China  
attcliente@biomag.es  
+34945124598


WWW.MARSGAMING.EU



**7** EN You can create folders to organize actions; double-click to enter the folder and single-click to exit the folder.  
ES Puedes crear carpetas para organizar acciones; haz doble clic para entrar en la carpeta y un solo clic para salir de la carpeta.  
PO Pode criar pastas para organizar ações; faça duplo clique para entrar na pasta e clique único para sair da pasta.  
IT PUoi creare cartelle per organizzare le azioni; fai doppio clic per entrare nella cartella e clic singolo per uscire dalla cartella.  
DE Sie können Ordner erstellen, um Aktionen zu organisieren; doppelklicken Sie, um den Ordner zu betreten, und einmal klicken Sie, um den Ordner zu verlassen.  
FR Vous pouvez créer des dossier pour organiser les actions ; double-cliquez pour entrer dans le dossier et cliquez une fois pour sortir du dossier.  
PL Możesz tworzyć foldery do organizowania akcji; dwukrotnie klikając, aby wejść do folderu, i pojedynczo klikając, aby wyjść z folderu.  
NE U kunt maken om acties te organiseren; dubbelklik om de map binnen te gaan en enkelklik om de map te verlaten.




**1** EN Download and install the MSD-ONE application from [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
ES Descargue e instale la aplicación MSD-ONE desde [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
PO Baixe e instale o aplicativo MSD-ONE em [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
IT Scarica e installa l'applicazione MSD-ONE da [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
DE Laden Sie die MSD-ONE-Anwendung von [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu) herunter und installieren Sie sie.  
FR Téléchargez et installez l'application MSD-ONE depuis [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
PL Pobierz i zainstaluj aplikację MSD-ONE ze strony [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
NE Download en installeer de MSD-ONE-applicatie van [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).



**2** EN Connect the keyboard directly to a USB port on your PC or Mac; do not use a USB hub.  
ES Conecta el teclado directamente a un puerto USB de tu PC o Mac; no uses un hub USB.  
PO Conecte o teclado diretamente a uma porta USB do seu PC ou Mac; não use um hub USB.  
IT Collega la tastiera direttamente a una porta USB del tuo PC o Mac; non utilizzare un hub USB.  
DE Schließen Sie die Tastatur direkt an einen USB-Anschluss Ihres PC oder Mac an; verwenden Sie keinen USB-Hub.


**FR** Connectez le clavier directement à un port USB de votre PC ou Mac ; n'utilisez pas de hub USB.  
**PL** Podłącz klawiaturę bezpośrednio do portu USB na swoim komputerze PC lub Mac; nie używaj huba USB.  
**DE** Laden Sie die MSD-ONE-Anwendung von [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu) herunter und installieren Sie sie.  
**FR** Téléchargez et installez l'application MSD-ONE depuis [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
**PL** Pobierz i zainstaluj aplikację MSD-ONE ze strony [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
**NE** Download en installeer de MSD-ONE-applicatie van [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).



**3** EN To customize the keyboard, open the application and drag actions from the panel on the right to the keys where you want to perform the action.  
ES Para personalizar el teclado, abre la aplicación y arrastra las acciones desde el panel de la derecha a las teclas donde deseas realizar la acción.  
PO Para personalizar o teclado, abra o aplicativo e arraste as ações do painel à direita para as teclas onde deseja executar a ação.  
IT Per personalizzare la tastiera, apri l'applicazione e trascina le azioni dal pannello a destra sui tasti in cui desideri eseguire l'azione.  
DE Um das Tastaturnutzen, öffnen Sie die Anwendung und ziehen Sie Aktionen aus dem rechten Panel auf die Tasten, auf denen Sie die Aktion ausführen möchten.  
FR Pour personnaliser le clavier, ouvrez l'application et faites glisser les actions depuis le panneau de droite vers les touches où vous souhaitez effectuer l'action.  
PL Aby dostosować klawiaturę, otwórz aplikację i przeciągnij akcję z panelu po prawej stronie na klawisze, na których chcesz wykonać akcję.

**FR** Connectez le clavier directement à un port USB de votre PC ou Mac ; n'utilisez pas de hub USB.  
**PL** Podłącz klawiaturę bezpośrednio do portu USB na swoim komputerze PC lub Mac; nie używaj huba USB.  
**DE** Laden Sie die MSD-ONE-Anwendung von [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu) herunter und installieren Sie sie.  
**FR** Téléchargez et installez l'application MSD-ONE depuis [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
**PL** Pobierz i zainstaluj aplikację MSD-ONE ze strony [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).  
**NE** Download en installeer de MSD-ONE-applicatie van [www.marshgaming.eu](http://www.marshgaming.eu).

**4** EN You can assign monitoring events to the right LCD screen.  
ES Puedes asignar eventos de monitoreo a la pantalla LCD derecha.  
PO Pode atribuir eventos de monitoreamento à tela LCD direita.  
IT Puoi assegnare eventi di monitoraggio alla schermata LCD destra.  
DE Sie können Überwachungsereignisse dem rechten Bildschirm zuweisen.  
FR Vous pouvez attribuer des événements de surveillance à l'écran LCD droit.  
PL Możesz przypisywać wydarzenia monitoringu do prawego ekranu LCD.  
NE U kunt monitoringbeurtenissen toewijzen aan het rechter LCD-scherm.



**5** EN Customize the keys by right-clicking on the action box. For the best image quality, it is recommended to use .jpg or .png images with a resolution of 126x126 pixels.  
ES Personaliza las teclas haciendo clic derecho en el cuadro de acción. Para obtener la mejor calidad de imagen, se recomienda usar imágenes en formato jpg o .png con una resolución de 126x126 pixeles.  
PO Personaliza as teclas clicando com o botão direito na caixa de ação. Para obter a melhor qualidade de imagem, é recomendável usar imagens em formato .jpg ou .png com uma resolução de 126x126 pixels.  
IT Personalizza le tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
DE Personalisieren Sie die Tasten durch rechten Mausklick auf das Aktionfeld. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
FR Personnalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
PL Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
NE Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personnalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**6** EN You can download icons and scenes for programs from the plugin section of the application.  
If you have any issue with a third-party plugin, go to the plugin's helpful and support links in the store.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Personalisieren Sie die Tasten durch rechten Mausklick auf das Aktionfeld. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbevolen om .jpg- of .png-afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van 126x126 pixels.

**FR** Personalizza i tasti facendo clic destro sulla casella di azione. Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare immagini in formato jpg o .png con una risoluzione di 126x126 pixel.  
**DE** Passen Sie die Tasten an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktionfeld klicken. Für die beste Bildqualität wird empfohlen, .jpg- oder .png-Bilder mit einer Auflösung von 126x126 Pixel zu verwenden.  
**FR** Personalisez les touches en cliquant avec un clic droit sur l'action. Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser des images au format .jpg ou .png avec une résolution de 126x126 pixels.  
**PL** Dostosuj klawisze, klikając prawym przyciskiem myszy na polu akcji. Dla najlepszej jakości obrazu, zazwyczaj stosowane obrazów w formacie jpg lub .png o rozdzielcości 126x126 pikseli.  
**NE** Pas de toetsen aan door met de rechtermuisknop te klikken op het activak. Voor de beste beeldkwaliteit wordt aanbe