

MARS GAMING

MM4



Instalación de software y manual Mars Gaming MM4

Conecte su ratón Mars Gaming MM4 al PC antes de la instalación de software.

1. Haga click en *setup.exe* para comenzar la instalación de software.
2. Pulse *Next* y siga los pasos.
3. Haga click en *Finish*.

En el panel de control del software del ratón aparecen tres secciones: GENERAL, DPI y LIGHT. En la parte inferior del interfaz podrá crear y configurar sus preferencias y guardarlas en uno de los cinco perfiles.

OK: Guarda la configuración y cierra el cuadro de diálogo.

Cancel: Sale del cuadro de diálogo sin guardar.

Apply: Aplica cambios pero sin cerrar el cuadro de diálogo.

GENERAL





ASIGNACIÓN DE BOTONES

El usuario puede asignar a cada una de los 18 botones de este ratón una función específica mediante la selección del menú desplegable. Las funciones son:



Click: Ejecuta la función click del ratón

Right Click: Ejecuta la función click derecho del ratón

Middle Button: Ejecuta la función rolling y scroll del ratón.

Forward: Ejecuta la función "hacia delante"

Backward: Ejecuta la función "hacia atrás"

Single Key: Asigna una sola tecla del teclado a un botón del ratón.

Combo key: Asigna una combinación de teclas del teclado a un botón del ratón.

Basic: Selecciona y asigna una función Windows a un botón.

Advanced: Selecciona y asigna una función Windows a un botón.

Media: Selecciona y asigna una función Media a un botón.

Macro: Selecciona y asigna un Macro grabado a un botón.

Fire Key...: Establece el número de disparos en un solo click del ratón y el tiempo de retardo entre cada click.

DPI switch: Ejecuta selección de DPIs

DPI +: Aumenta DPIs

DPI -: Disminuye DPIs

Profile switch: Cambia entre los perfiles guardados.

Disable: Deshabilita un botón.

ACCELERATION

Ajusta la velocidad de aceleración del puntero.

POINTER SPEED

Ajusta la velocidad del puntero.

SCROLL SPEED

Ajusta velocidad del scroll.

DOUBLE CLICK SPEED

El usuario puede definir la velocidad necesaria entre los dos clics para realizar una acción de doble clic.

POLLING RATE

Ajusta el ratio de refresco del ratón.

GESTOR DE MACROS



1. Haga click en **MACRO MANAGER**
2. Pulse **NEW MACRO**
3. Escriba un nuevo nombre para la Macro y presione Intro.
4. Presione ● para comenzar la grabación y teclee la combinación de teclas que desee.


Tendrá las siguientes opciones:

- * Grabar retardos entre cada tecla (Record Delays Between Action).
- * Insertar el retardo predeterminado (Insert Default Delay).
- * También puede establecer el número de repeticiones de la macro (Number of Loops).

5. Haga click en ■ para parar la grabación.

6. Pulse OK

DPI



- * Ajustar DPI
- * Activar y desactivar cualquiera de las cinco configuraciones de DPI
- * Seleccionar una configuración predeterminada de DPI

Recuerde hacer click en Apply o en Ok para que la configuración quede guardada.

ILUMINACIÓN



LIGHT COLOR: Selecciona el color de la luz de entre una amplia gama de colores establecidos

CUSTOM LIGHT COLOR: Personaliza un color propio.

BRIGHTNESS LEVEL: Ajusta la intensidad de la luz LED

BREATHING SPEED: Ajusta la velocidad de la luz intermitente

Recuerde hacer click en Apply o en Ok para que la configuración quede guardada.

Profile selector

Presione este botón para seleccionar uno de los cinco perfiles guardados. (sin abrir el software)

