




I / O PANEL




2.5" SSD & 3.5" HDD



- 1 2.5" SSD
- 2 3.5" HDD

I/O PANEL


Front Panel Connector



Motherboard


ACCESSORIES

Accesorios / Acessórios / Accessori /
Accessoires / Zubehör / Akcesoria / Accessoires / مَكْمَلَات



INSTALLATION

Instalación / Instalação / Installazione / Installation / Stromversorgung / Instalacja / installatie / منشأة





Preset lighting mode

Modo de iluminación predeterminado / Modo de
iluminação padrão / Modalità di illuminazione predefinita
/ Mode d'éclairage par défaut / Standardbeleuchtungs-
modus / Domyślny tryb oświetlenia / Standaard
verlichtingsmodus / وضع الإضاءة الافتراضي



ARGB lighting control

Control de iluminación ARGB - Controle de iluminação
ARGB - Controllo dell'illuminazione ARGB - Contrôle de
l'éclairage ARGB - ARGB-Beleuchtungssteuerung -
Sterowanie oświetleniem ARGB - ARGB-verlichtingscon-
trole / التحكم في الإضاءة ARGB



EN

Lighting

-PRESET Lighting mode: The case includes multiple preset lighting effects that can be controlled through the LED switch button located on the top part of the case.
-ARGB Lighting mode (Optional): The fan lighting can be controlled with a compatible ARGB motherboard or controller via the ARGB cable.
Press the LED switch button for 3 seconds to enter "ARGB lighting control mode" and press one time to go back to "Preset lighting mode."

Note: Ensure that the motherboard or controller is compatible with 3-pin +5V ARGB lighting. Ensure that the ARGB connector of the fans is connected to the correct ARGB control device port otherwise components could be damaged. If you have doubts about the compatibility of your motherboard or controller with ARGB lighting, do not hesitate to contact us for assistance.

Security Reminders

- Do not use the product in areas with high humidity or near water.
- Keep children away from the parts while installing the product.
- Protect your hands and fingers when handling and installing the parts.
- Place the product on a flat surface.
- Ensure all components and panels are installed correctly and screws are tightened.
- Unplug the equipment from the power outlet before cleaning the chassis.
- Use a soft, dry cloth to clean the table. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- Keep the equipment in a clean and dry environment, as dust and humidity can limit the lifespan of computer components.
- DO NOT modify the cables or connectors included in this product.
- DO NOT put excessive force while plugging in and out the connectors.

Troubleshooting

- Computer does not power ON: Refer to the motherboard documentation and ensure the POWER button is connected in the correct location on the motherboard.
- Front panel connectors not working: Verify that the front panel connectors (USB, HD AUDIO) are properly connected to the corresponding connectors on the motherboard. Ensure motherboard drivers are up to date and correctly installed. Test the functionality of USB and Audio connectors with different devices to determine if the issue persists.
- Component compatibility: Refer to the product specifications sheet at www.marsgaming.eu for detailed information on case compatibility with graphics cards, liquid cooling, air coolers, and fans. If further assistance is needed, do not hesitate to contact us for support. Please note that vertical GPU adapter and VGA riser are not included with the product.
- Fan does not spin: Make sure that the fan MOLEX connector is correctly connected to the power supply.
- Lighting does not work: Make sure the fan is connected as shown in the fan connection diagram.
- ARGB lighting mode is not working: Make sure the ARGB connector is plugged to the ARGB motherboard or controller. Check the ARGB compatibility of the motherboard or controller.
- The lighting button does not work: Make sure that the case LED switch cable is connected to the LED strip connector
- If the issue persists or if it is not listed, please contact us at attcliente@biomag.es

Warranty

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Product manipulations, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity. For more information, visit www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or need spare parts for the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Iluminación

- Modo de iluminación PREESTABLECIDO: La caja incluye múltiples efectos de iluminación preestablecidos que se pueden controlar mediante el botón LED situado en la parte superior de la caja.
 - Modo de iluminación ARGB (Opcional): La iluminación del ventilador se puede controlar con una placa base o controlador ARGB compatible mediante el cable ARGB.
- Pulse el botón LED durante 3 segundos para entrar en el "modo de control de iluminación ARGB" y púlselo una vez para volver al "modo de iluminación preestablecida".

Nota: Asegúrese de que la placa base o el controlador sea compatible con la iluminación ARGB de 3 pines +5V. Asegúrese de que el conector ARGB de los ventiladores esté conectado al puerto del dispositivo de control ARGB correcto; de lo contrario, los componentes podrían dañarse. Si tiene dudas sobre la compatibilidad de su placa base o controlador con la iluminación ARGB, no dude en contactarnos para obtener ayuda.

Recordatorios de Seguridad

- No use el producto en áreas con alta humedad o cerca del agua.
- Mantenga a los niños alejados de las piezas mientras instala el producto.
- Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar las piezas.
- Coloque el producto sobre una superficie plana.

- Asegúrese de que todos los componentes y paneles estén instalados correctamente y que los tornillos estén apretados.
- Desconecte el equipo del enchufe de alimentación antes de limpiar el chasis.
- Use un paño suave y seco para limpiar la mesa. No utilice limpiadores abrasivos ni solventes.
- Mantenga el equipo en un entorno limpio y seco, ya que el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.
- NO modifique los cables o conectores incluidos en este producto.
- NO ejerza fuerza excesiva al enchufar y desenchufar los conectores.

Solución de Problemas

- El ordenador no se enciende: Consulte la documentación de la placa base y asegúrese de que el botón POWER esté conectado en el puerto correcto de la placa base.
- Los conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del panel frontal (USB, HD AUDIO) estén correctamente conectados a los conectores correspondientes en la placa base. Asegúrese de que los controladores de la placa base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los conectores USB y de Audio con diferentes dispositivos para determinar si el problema persiste.
- Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del producto en www.marsgaming.eu para obtener información detallada sobre la compatibilidad del caso con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, refrigeradores de aire y ventiladores. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos para obtener soporte. Tenga en cuenta que el adaptador de GPU vertical y el elevador VGA no están incluidos con el producto.
- El ventilador no gira: Asegúrese de que el conector MOLEX del ventilador esté correctamente conectado a la fuente de alimentación.
- La iluminación no funciona: Asegúrese de que el ventilador está conectado como se muestra en el diagrama de conexión del ventilador.
- El modo de iluminación ARGB no funciona: Asegúrese de que el conector ARGB esté enchufado a la placa base o controlador ARGB. Verifique la compatibilidad ARGB de la placa base o controlador.
- El botón de iluminación no funciona: Asegúrate de que el cable del interruptor LED de la carcasa está conectado al conector de la tira LED
- Si el problema persiste o si no está listado, contáctenos en attcliente@biomag.es

Garantía

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del producto, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity. Para más información, visite www.marsgaming.eu

Eliminación y Reciclaje

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto

Si tiene preguntas o necesita piezas de repuesto para el producto, no dude en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Raio

- Modo de iluminação PRESET: A caixa inclui vários efeitos de iluminação predefinidos que podem ser controlados através do botão LED localizado na parte superior da caixa.
- Modo de iluminação ARGB (opcional): A iluminação do ventilador pode ser controlada com uma placa-mãe ou controlador ARGB compatível utilizando o cabo ARGB.

Pressione o botão LED durante 3 segundos para entrar no "modo de controlo de iluminação ARGB" e pressione-o uma vez para voltar ao "modo de iluminação predefinido".

Nota: Certifique-se de que a sua motherboard ou controlador suporta iluminação ARGB de 3 pinos + 5V. Certifique-se de que o conector ARGB dos ventiladores está ligado à porta correta do dispositivo de controlo ARGB; Caso contrário, os componentes poderão ser danificados. Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade da sua motherboard ou controlador com a iluminação ARGB, não hesite em contactar-nos para obter ajuda.

Lembretes de segurança

- Não utilize o produto em zonas com humidade elevada ou perto de água.
- Mantenha as crianças afastadas das peças durante a instalação do produto.
- Proteja as mãos e os dedos ao manusear e instalar peças.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana.
- Certifique-se de que todos os componentes e painéis estão corretamente instalados e os parafusos estão bem apertados.
- Desligue o equipamento da tomada antes de limpar o chassis.
- Utilize um pano macio e seco para limpar a mesa. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- Mantenha o computador num ambiente limpo e seco, pois o pó e a humidade podem limitar a vida útil dos componentes do computador.
- NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos neste produto.
- NÃO utilize força excessiva ao ligar e desligar conectores.

Solução de problemas

- O computador não liga: Verifique a documentação da motherboard e certifique-se de que o botão POWER está ligado à porta correta da motherboard.
- Os conectores do painel frontal não funcionam: Verifique se os conectores do painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente ligados aos conectores

correspondentes na motherboard. Certifique-se de que os controladores da motherboard estão atualizados e instalados corretamente. Teste a funcionalidade dos conectores USB e de áudio com diferentes dispositivos para determinar se o problema persiste.

Compatibilidade de componentes: Consulte a folha de especificações do produto em www.marsgaming.eu para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade do invólucro com placas gráficas, refrigeração líquida, refrigeradores de ar e ventoinhas. Se precisar de mais ajuda, não hesite em contactar-nos para obter apoio. Note que o adaptador GPU vertical e o riser VGA não estão incluídos no produto.

- Ventilador não roda: Certifique-se de que o conector MOLEX do ventilador está ligado corretamente à fonte de alimentação.

- A iluminação não funciona: Certifique-se de que o ventilador está ligado conforme indicado no esquema de ligação do ventilador.

- O modo de iluminação ARGB não funciona: certifique-se de que o conector ARGB está ligado à motherboard ou ao controlador ARGB. Verifique a compatibilidade ARGB da motherboard ou do controlador.

- O botão de iluminação não funciona: certifique-se de que o cabo do interruptor LED no armário está ligado ao conector da faixa LED

- Se o problema persistir ou não estiver listado, contactar-nos para attcliente@biomag.es

Garantia

O recibo de venda original será necessário para utilizar o serviço de garantia. Mantenha isto em um local seguro. A adulteração do produto, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão a sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/-es/terms

Conformidade

Pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia para o produto em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações, visite www.marsgaming.eu

Eliminação e Reciclagem

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado.

Contato

Se tiver dúvidas ou precisar de peças de substituição para o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

Fulmine

- Modalità di illuminazione PRESET: la scatola include più effetti di illuminazione preimpostati che possono essere controllati utilizzando il pulsante LED situato nella parte superiore della scatola.

- Modalità illuminazione ARGB (opzionale): l'illuminazione della ventola può essere controllata con una scheda madre o un controller ARGB compatibile utilizzando il cavo ARGB.

Premere il pulsante LED per 3 secondi per accedere alla "modalità di controllo dell'illuminazione ARGB" e premere una volta per tornare alla "modalità di illuminazione preimpostata".

Nota: assicurati che la scheda madre o il controller supporti l'illuminazione ARGB a 3 pin + 5 V. Assicurati che il connettore ARGB delle ventole sia collegato alla porta corretta del dispositivo di controllo ARGB; In caso contrario, i componenti potrebbero danneggiarsi. Se hai domande sulla compatibilità della scheda madre o del controller con l'illuminazione ARGB, non esitare a contattarci per ricevere assistenza.

Promemoria di sicurezza

- Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua.
- Tenere i bambini lontani dalle parti durante l'installazione del prodotto.
- Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione delle parti.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Assicurarsi che tutti i componenti e i pannelli siano installati correttamente e che le viti siano serrate.
- Scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente prima di pulire il telaio.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il tavolo. Non utilizzare detersigenti o solventi abrasivi.
- Conserva il computer in un ambiente pulito e asciutto, poiché polvere e umidità possono limitare la durata dei componenti del computer.
- NON modificare i cavi o i connettori inclusi in questo prodotto.
- NON usare una forza eccessiva quando si collegano e scollegano i connettori.

Risoluzione dei problemi

- Il computer non si accende: controlla la documentazione della scheda madre e assicurati che il pulsante POWER sia collegato alla porta corretta sulla scheda madre.
- I connettori del pannello frontale non funzionano: Verificare che i connettori del pannello frontale (USB, HD AUDIO) siano collegati correttamente ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Assicurati che i driver della scheda madre siano aggiornati e installati correttamente. Testare la funzionalità dei connettori USB e audio con dispositivi diversi per determinare se il problema persiste.
- Compatibilità dei componenti: fare riferimento alla scheda delle specifiche del prodotto su www.marsgaming.eu per informazioni dettagliate sulla compatibilità del case con schede grafiche, raffreddamento a liquido, raffreddatori di aria e ventole. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, non esitare a contattarci per ricevere supporto. Si prega di notare che l'adattatore GPU verticale e il riser VGA non sono inclusi con il prodotto.
- La ventola non gira: assicurarsi che il connettore MOLEX sulla ventola sia collegato correttamente all'alimentazione.
- L'illuminazione non funziona: assicurarsi che il ventilatore sia collegato come mostrato nello schema di collegamento del ventilatore.
- La modalità di illuminazione ARGB non funziona: assicurati che il connettore ARGB sia collegato alla scheda madre o al controller ARGB. Controlla la

compatibilità ARGB della scheda madre o del controller.

- Il pulsante di illuminazione non funziona: assicurati che il cavo dell'interruttore LED sulla custodia sia collegato al connettore della striscia LED

- Se il problema persiste o non è elencato, contattaci all'indirizzo attcliente@biomag.es

Garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di vendita originale. Conservarlo in un luogo sicuro. La manomissione del prodotto, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visitare es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità

È possibile consultare la Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto all'indirizzo www.marsgaming.eu/en/conformity. Per ulteriori informazioni, visitare www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio

Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto

Se hai domande o hai bisogno di pezzi di ricambio per il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Foudre

- Mode d'éclairage PRESET : Le boîtier comprend plusieurs effets d'éclairage prédéfinis qui peuvent être contrôlés à l'aide du bouton LED situé sur le dessus du boîtier.

- Mode d'éclairage ARGB (en option) : l'éclairage du ventilateur peut être contrôlé avec une carte mère ou un contrôleur ARGB compatible à l'aide du câble ARGB. Appuyez sur le bouton LED pendant 3 secondes pour entrer dans le « mode de contrôle de l'éclairage ARGB » et appuyez une fois dessus pour revenir au « mode d'éclairage prédéfini ».

Remarque : veuillez vous assurer que votre carte mère ou votre contrôleur prend en charge l'éclairage ARGB 3 broches + 5 V. Assurez-vous que le connecteur ARGB des ventilateurs est connecté au bon port du périphérique de contrôle ARGB; Sinon, les composants pourraient être endommagés. Si vous avez des questions sur la compatibilité de votre carte mère ou de votre contrôleur avec l'éclairage ARGB, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.

Rappels de sécurité

- N'utilisez pas le produit dans des zones très humides ou à proximité de l'eau.
- Gardez les enfants à l'écart des pièces lors de l'installation du produit.
- Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des pièces.
- Placez le produit sur une surface plane.
- Assurez-vous que tous les composants et panneaux sont installés correctement et que les vis sont serrées.
- Débranchez l'équipement de la prise d'alimentation avant de nettoyer le châssis.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la table. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants abrasifs.
- Conservez votre ordinateur dans un environnement propre et sec, car la poussière et l'humidité peuvent limiter la durée de vie des composants de votre ordinateur.
- NE modifiez PAS les câbles ou connecteurs inclus dans ce produit.
- NE PAS utiliser une force excessive lors du branchement et du débranchement des connecteurs.

Solution de problèmes

- L'ordinateur ne s'allume pas : Vérifiez la documentation de votre carte mère et assurez-vous que le bouton POWER est connecté au bon port de la carte mère.
- Les connecteurs du panneau avant ne fonctionnent pas : Vérifiez que les connecteurs du panneau avant (USB, HD AUDIO) sont correctement connectés aux connecteurs correspondants de la carte mère. Assurez-vous que les pilotes de votre carte mère sont à jour et correctement installés. Testez la fonctionnalité des connecteurs USB et audio avec différents appareils pour déterminer si le problème persiste.
- Compatibilité des composants : veuillez vous référer à la fiche technique du produit sur www.marsgaming.eu pour des informations détaillées sur la compatibilité du boîtier avec les cartes graphiques, le refroidissement liquide, les refroidisseurs d'air et les ventilateurs. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Veuillez noter que l'adaptateur GPU vertical et le support VGA ne sont pas inclus avec le produit.
- Le ventilateur ne tourne pas : assurez-vous que le connecteur MOLEX du ventilateur est correctement connecté à l'alimentation.
- L'éclairage ne fonctionne pas : Assurez-vous que le ventilateur est connecté comme indiqué sur le schéma de connexion du ventilateur.
- Le mode d'éclairage ARGB ne fonctionne pas : Assurez-vous que le connecteur ARGB est branché sur la carte mère ou le contrôleur ARGB. Vérifiez la compatibilité ARGB de la carte mère ou du contrôleur.
- Le bouton d'éclairage ne fonctionne pas : Assurez-vous que le câble de l'interrupteur LED sur le boîtier est connecté au connecteur de la bande LED.
- Si le problème persiste ou s'il n'est pas répertorié, contactez-nous à attcliente@biomag.es

Garantie

Le reçu de vente original sera requis pour utiliser le service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Toute altération du produit, modifications techniques de toute nature et dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne pour le

produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity. Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact

Si vous avez des questions ou avez besoin de pièces de rechange pour le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Blitz

- VOREINGESTELLTER Beleuchtungsmodus: Die Box enthält mehrere voreingestellte Lichteffekte, die über die LED-Taste oben auf der Box gesteuert werden können.

- ARGB-Beleuchtungsmodus (optional): Die Lüfterbeleuchtung kann mit einem kompatiblen ARGB-Motherboard oder -Controller über das ARGB-Kabel gesteuert werden.

Drücken Sie die LED-Taste 3 Sekunden lang, um in den „ARGB-Beleuchtungssteuerungsmodus“ zu gelangen, und drücken Sie sie einmal, um zum „voreingestellten Beleuchtungsmodus“ zurückzukehren.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard oder Controller 3-Pin + 5V ARGB-Beleuchtung unterstützt. Stellen Sie sicher, dass der ARGB-Anschluss der Lüfter mit dem richtigen ARGB-Steuergeräteanschluss verbunden ist; Andernfalls können Bauteile beschädigt werden. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihres Motherboards oder Controllers mit ARGB-Beleuchtung haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Sicherheitserinnerungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
- Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von Teilen fern.
- Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung und Montage von Teilen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Platten korrekt installiert und die Schrauben festgezogen sind.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Tisches ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- Bewahren Sie Ihren Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer Ihrer Computerkomponenten verkürzen können.
- Modifizieren Sie NICHT die in diesem Produkt enthaltenen Kabel oder Anschlüsse.
- Wenden Sie beim Ein- und Ausstecken von Steckverbindern KEINE übermäßige Kraft an.

Fehlerbehebung

- Der Computer lässt sich nicht einschalten: Überprüfen Sie die Dokumentation Ihres Motherboards und stellen Sie sicher, dass die POWER-Taste mit dem richtigen Anschluss an dem Motherboard verbunden ist.
- Anschlüsse an der Vorderseite funktionieren nicht: Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse an der Vorderseite (USB, HD AUDIO) korrekt mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Hauptplatine verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Motherboard-Treiber auf dem neuesten Stand und ordnungsgemäß installiert sind. Testen Sie die Funktionalität der USB- und Audioanschlüsse mit verschiedenen Geräten, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.
- Komponentenkompatibilität: Detaillierte Informationen zur Kompatibilität des Gehäuses mit Grafikkarten, Flüssigkeitskühlung, Luftkühlern und Lüftern finden Sie im Produktdatenblatt unter www.marsgaming.eu. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Bitte beachten Sie, dass der vertikale GPU-Adapter und der VGA-Riser nicht im Produkt enthalten sind.
- Lüfter dreht sich nicht: Stellen Sie sicher, dass der MOLEX-Stecker am Lüfter ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Beleuchtung funktioniert nicht: Stellen Sie sicher, dass der Lüfter wie im Lüfteranschlussplan dargestellt angeschlossen ist.
- Der ARGB-Beleuchtungsmodus funktioniert nicht: Stellen Sie sicher, dass der ARGB-Stecker an das Motherboard oder den ARGB-Controller angeschlossen ist. Überprüfen Sie die ARGB-Kompatibilität des Motherboards oder Controllers.
- Beleuchtungstaste funktioniert nicht: Stellen Sie sicher, dass das LED-Schalterkabel am Gehäuse mit dem LED-Streifenanschluss verbunden ist
- Wenn das Problem weiterhin besteht oder nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns unter attcliente@biomag.es

Garantie

Für die Inanspruchnahme des Garantieservices ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Bei Eingriffen am Produkt, technischen Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte erlischt die Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung

Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling

Am Ende der Nutzungsdauer darf das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingstelle.

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Ersatzteile für das Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

Blyskawica

- PRESET Lighting Mode: Pudełko zawiera wiele gotowych efektów świetlnych, których można sterować za pomocą przycisku LED znajdującego się na górze pudełka.
- Tryb oświetlenia ARGB (opcjonalnie): oświetleniem wentylatora można sterować za pomocą kompatybilnej płyty głównej lub kontrolera ARGB za pomocą kabla ARGB.
- Naciśnij przycisk LED na 3 sekundy, aby wejść w „tryb sterowania oświetleniem ARGB”, a następnie naciśnij go raz, aby powrócić do „ustawionego trybu oświetlenia”.

Uwaga: upewnij się, że Twoja płyta główna lub kontroler obsługuje oświetlenie ARGB 3pin + 5V. Upewnij się, że złącze ARGB wentylatorów jest podłączone do odpowiedniego portu urządzenia sterującego ARGB; W przeciwnym razie elementy mogą ulec uszkodzeniu. Jeśli masz pytania dotyczące kompatybilności Twojej płyty głównej lub kontrolera z oświetleniem ARGB, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj produktu w obszarach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody.
- Trzymaj dzieci z dala od części podczas montażu produktu.
- Chroń swoje dłonie i palce podczas obsługi i montażu części.
- Umieść produkt na płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty i panele są prawidłowo zamontowane, a śruby są dokręcone.
- Przed czyszczeniem obudowy należy odłączyć urządzenie od wtyczki zasilającej.
- Do czyszczenia stołu używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Trzymaj komputer w czystym i suchym miejscu, ponieważ kurz i wilgoć mogą skrócić żywotność podzespołów komputera.
- NIE modyfikuj kabli ani złączy zawartych w tym produkcie.
- NIE używaj nadmiernej siły podczas podłączania i odłączania złączy.

Rozwiązywanie problemów

- Komputer się nie włącza: Sprawdź dokumentację płyty głównej i upewnij się, że przycisk ZASILANIE jest podłączony do odpowiedniego portu na płycie głównej.
- Złącza na panelu przednim nie działają: Sprawdź, czy złącza na panelu przednim (USB, HD AUDIO) są prawidłowo podłączone do odpowiednich złączy na płycie głównej. Upewnij się, że sterowniki płyty głównej są aktualne i prawidłowo zainstalowane. Przetęstuź działanie złączy USB i audio na różnych urządzeniach, aby ustalić, czy problem nadal występuje.
- Kompatybilność komponentów: Szczegółowe informacje na temat kompatybilności obudowy z kartami graficznymi, chłodzeniem cieczą, chłodnicami powietrza i wentylatorami można znaleźć w karcie specyfikacji produktu na stronie www.marsgaming.eu. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami w celu uzyskania wsparcia. Należy pamiętać, że pionowy adapter GPU i pion VGA nie są dołączone do produktu.
- Wentylator się nie kręci: Upewnij się, że złącze MOLEX na wentylatorze jest prawidłowo podłączone do zasilania.
- Oświetlenie nie działa: Upewnij się, że wentylator jest podłączony zgodnie ze schematem podłączenia wentylatora.
- Tryb oświetlenia ARGB nie działa: Upewnij się, że złącze ARGB jest podłączone do płyty głównej lub kontrolera ARGB. Sprawdź kompatybilność ARGB płyty głównej lub kontrolera.
- Przycisk podświetlenia nie działa: Upewnij się, że kabel przełącznika LED na obudowie jest podłączony do złącza paska LED
- Jeśli problem będzie się powtarzał lub nie ma go na liście, skontaktuj się z nami pod adresem attcliente@biomag.es

Gwarancja

Do skorzystania z serwisu gwarancyjnego niezbędny będzie oryginalny dowód zakupu. Trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Manipulowanie przy produkcie, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują utratę gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność

Deklaracje zgodności Unii Europejskiej dotyczącej produktu można sprawdzić pod adresem www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu

Utilizacja i recykling

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz części zamiennych do produktu, nie wahaj się z nami skontaktować: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Bliksem

- PRESET-verlichtingsmodus: de doos bevat meerdere vooraf ingestelde lichteffecten die kunnen worden bediend met de LED-knop aan de bovenkant van de doos.
- ARGB-verlichtingsmodus (optioneel): de ventilatorverlichting kan worden bediend met een compatibel ARGB-moederbord of -controller met behulp van de ARGB-kabel.
- Druk gedurende 3 seconden op de LED-knop om naar de "ARGB-lichtregelmodus" te gaan en druk er één keer op om terug te keren naar de "vooraf ingestelde verlichtingsmodus".

Opmerking: zorg ervoor dat uw moederbord of controller 3-pins +5V ARGB-verlichting ondersteunt. Zorg ervoor dat de ARGB-connector van de ventilatoren is aangesloten op de juiste ARGB-besturingsapparaatpoort; Anders kunnen componenten beschadigd raken. Als u vragen heeft over de compatibiliteit van uw moederbord of controller met ARGB-verlichting, neem dan gerust contact met ons op voor hulp.

Beveiligingsherinneringen

- Gebruik het product niet in gebieden met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water.
- Houd kinderen uit de buurt van onderdelen tijdens het installeren van het product.
- Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van onderdelen.
- Plaats het product op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat alle componenten en panelen correct zijn geïnstalleerd en dat de schroeven zijn vastgedraaid.
- Koppel de apparatuur los van de stekker voordat u het chassis reinigt.
- Gebruik een zachte, droge doek om de tafel schoon te maken. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
- Bewaar uw computer in een schone en droge omgeving, aangezien stof en vocht de levensduur van uw computeronderdelen kunnen beperken.
- Wijzig NIET de kabels of connectoren die bij dit product worden geleverd.
- Gebruik GEEN overmatige kracht bij het aansluiten en loskoppelen van connectoren.

Probleemoplossen

- De computer gaat niet aan: Controleer de documentatie van uw moederbord en zorg ervoor dat de AAN/UIT-knop op de juiste poort op het moederbord is aangesloten.
- Connectoren op het voorpaneel werken niet: Controleer of de connectoren op het voorpaneel (USB, HD AUDIO) correct zijn aangesloten op de overeenkomstige connectoren op het moederbord. Zorg ervoor dat de stuurprogramma's voor uw moederbord up-to-date zijn en correct zijn geïnstalleerd. Test de functionaliteit van de USB- en audio-aansluitingen met verschillende apparaten om te bepalen of het probleem aanhoudt.

- Componentcompatibiliteit: Raadpleeg het productspecificatieblad op www.marsgaming.eu voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van de behuizing met grafische kaarten, vloestofkoeling, luchtkoelers en ventilatoren. Als u meer hulp nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op voor ondersteuning. Houd er rekening mee dat de verticale GPU-adapter en VGA-riser niet bij het product zijn inbegrepen.
- De ventilator draait niet: Zorg ervoor dat de MOLEX-connector op de ventilator goed op de voeding is aangesloten.
- Verlichting werkt niet: Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten zoals weergegeven in het ventilatoraansluitschema.
- ARGB-verlichtingsmodus werkt niet: Zorg ervoor dat de ARGB-connector is aangesloten op het moederbord of de ARGB-controller. Controleer de ARGB-compatibiliteit van het moederbord of de controller.
- Verlichtingsknop werkt niet: Zorg ervoor dat de LED-schakelaarkabel op de behuizing is aangesloten op de LED-stuurconnector
- Als het probleem zich blijft voordoen of als het niet in de lijst staat, neem dan contact met ons op via attcliente@biomag.es

Garantie

Om gebruik te maken van de garantieservice is het originele aankoopbewijs vereist. Bewaar het op een veilige plaats. Door knoeien met het product, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar es.marsgaming.eu/es/terms om de voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen

Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity. Ga voor meer informatie naar www.marsgaming.eu/-en/conformity

Verwijdering en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Om de ecologische duurzaamheid te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, dient u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen.

Contact

Als u vragen heeft of reserveonderdelen voor het product nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

AR

برق

- وضع الإضاءة المحدد مسبقًا: يشتمل الصندوق على تأثيرات إضاءة متعددة محددة مسبقًا يمكن التحكم فيها باستخدام زر LED الموجود أعلى الصندوق.
- وضع إضاءة ARGB (اختياري): يمكن التحكم في إضاءة المروحة باستخدام اللوحة الأم أو وحدة التحكم ARGB المتوافقة باستخدام كابل ARGB.
- اضغط على زر LED لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى "وضع التحكم في الإضاءة ARGB" واضغط عليه مرة واحدة للعودة إلى "وضع الإضاءة المحدد مسبقًا".

ملحوظة: يرجى التأكد من أن اللوحة الأم أو وحدة التحكم الخاصة بك تدعم إضاءة 3pin ARGB +5V. تأكد من توصيل موصل ARGB الخاص بالمراوح بمنفذ جهاز التحكم ARGB الصحيح؛ وإلا فقد تلتفت المكونات. إذا كانت لديك أسئلة حول توافق اللوحة الأم أو وحدة التحكم مع إضاءة ARGB، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على المساعدة.

تذكيرات أمنية

- لا تستخدم المنتج في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء.
- أبعد الأطفال عن الأجزاء أثناء تركيب المنتج.
- قم بحماية يديك وأصابعك عند التعامل مع الأجزاء وتركيبها.
- ضع المنتج على سطح مستو.
- تأكد من تركيب جميع المكونات والألواح بشكل صحيح وإحكام ربط البراغي.
- أفضل الجهاز عن قاسم الطاقة قبل تنظيف الهيكل.
- لا تستخدم القوة المفرطة عند توصيل الموصلات وفصلها.

الميزات.

- احتفظ بجهاز الكمبيوتر الخاص بك في بيئة نظيفة وجافة، حيث يمكن للغبار والرطوبة أن يحد من عمر مكونات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- لا تلم بمعدّل الكابلات أو الموصلات الموجودة في هذا المنتج.
- لا تستخدم القوة المفرطة عند توصيل الموصلات وفصلها.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الكمبيوتر لا يعمل: تحقق من وثائق اللوحة الأم وتأكد من توصيل زر الطاقة بالمنفذ الصحيح على اللوحة الأم.
- موصلات اللوحة الأمية لا تعمل: تأكد من توصيل موصلات اللوحة الأمية (USB، HD AUDIO) بشكل صحيح بالموصلات المقابلة على اللوحة الأم. تأكد من تحديد برامج تشغيل اللوحة الأم وتثبيتها بشكل صحيح. اختر وظائف موصلات USB والصوت بأجهزة مختلفة لتحديد ما إذا كانت المشكلة مستمرة.
- توافق المكونات: يرجى الرجوع إلى ورقة مواصفات المنتج على www.marsgaming.eu للحصول على معلومات مفصلة حول توافق العلب مع بطاقات الرسومات والتبريد السائل ومبردات الهواء والمراوح. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم. يرجى ملاحظة أن محول GPU العمودي ورافعة VGA غير متضمنين مع المنتج.
- المروحة لا تدور: تأكد من توصيل موصل MOLEX الموجود على المروحة بشكل صحيح بمصدر الطاقة.
- الإضاءة لا تعمل: تأكد من توصيل المروحة كما هو موضح في مخطط توصيل المروحة.
- وضع الإضاءة ARGB لا يعمل: تأكد من توصيل موصل ARGB باللوحة الأم أو وحدة تحكم ARGB. تحقق من توافق ARGB للوحة الأم أو وحدة التحكم.
- زر الإضاءة لا يعمل: تأكد من توصيل كابل مفتاح LED الموجود على العلبه بموصل شريط LED
- إذا استمرت المشكلة أو إذا لم تكن مدرجة، فاتصل بنا على attcliente@biomag.es

Garantie

Om gebruik te maken van de garantieservice is het originele aankoopbewijs vereist. Bewaar het op een veilige plaats. Door knoeien met het product, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar es.marsgaming.eu/es/terms om de voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen

Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity. Ga voor meer informatie naar www.marsgaming.eu/-en/conformity

Verwijdering en recycling

Am Ende der Nutzungsdauer darf das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingstelle.

التخلص وإعادة التدوير

في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص للتجميع وإعادة التدوير.

اتصال

إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى قطع غيار للمنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598



WWW.MARSGAMING.EU