


MC-PRISMA


EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR
Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL
Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل الاستخدام

I / O PANEL





PANELS INSTALLATION

Instalación de paneles / Instalação do painel / Installazione
a pannello / Installation de panneaux / Panel-Installation /
Montaż panelu / Installatie van panelen / تركيب اللوحة




526x450x230mm / 7.3Kg

2.5" SSD & 3.5" HDD / PSU



I/O PANEL


Front Panel Connector



*Note: Extra button for optional connection to lighting control HUB / *Nota: Botón extra para
conexión opcional a HUB de control de iluminación / *Nota: Botão extra para ligação
opcional ao HUB de controlo de iluminação / *Remarque: bouton supplémentaire pour une
connexion optionnelle au hub de contrôle d'éclairage / *Nota: pulsante aggiuntivo per la
connessione opzionale all'HUB di controllo dell'illuminazione / *Hinweis: zusätzlicher Taster
für optionalen Anschluss an Lichtsteuerungs-HUB / *Uwaga: Dodatkowy przycisk do
opcjonalnego podłączenia do centrali sterującej oświetleniem / *Let op: Extra knop voor
optionele aansluiting op lichtregel-HUB تركيب اللوحة *ملاحظة: زر إضافي للاتصال الاختياري
مركز التحكم في الإضاءة


ACCESSORIES

Accesorios / Acessórios / Accessori /
Accessoires / Zubehôr / Akcesoria / Accessoirs / مَكْمَلَات




MOTHERBOARD INSTALLATION

Instalación de la placa base / Instalação da placa-mãe /
Installazione della scheda madre / Installation de la carte mère /
Installation des Motherboards / Instalacja płyty głównej /
Moederbord installatie / تركيب اللوحة الأم



GRAPHIC CARD HOLDER


Soporte tarjeta gráfica / Suporte para placa gráfica / Prise en charge de la carte graphique /
Supporto per schede grafiche / Grafikkartenunterstützung / Obsługa kart graficznych / Ondersteuning voor grafische kaarten / دعم بطاقة الرسومات



LIGHTING CONNECTION


Conexión de iluminación / Conexão de iluminação / Connessione dell'illuminazione /
Connexion d'éclairage / Beleuchtungsanschluss / Połączenie oświetlenia / Verlichtingsverbinding / اتصال الإضاءة

A. AUTO-ARGB LIGHTING




GRAPHIC CARD INSTALLATION

Instalación de tarjeta gráfica / Instalação da placa gráfica /
Installazione della scheda grafica / Installation de la carte graphique /
Grafikkarteninstallation / Instalacja karty graficznej / Installatie van
grafische kaart / تركيب بطاقة الرسومات




GRAPHIC CARD HOLDER

Soporte tarjeta gráfica / Suporte para placa gráfica / Prise en charge de la carte graphique /
Supporto per schede grafiche / Grafikkartenunterstützung / Obsługa kart graficznych / Ondersteuning voor grafische kaarten / دعم بطاقة الرسومات



B. ARGB LIGHTING CONTROL

Conexión de iluminación / Conexão de iluminação / Connessione dell'illuminazione /
Connexion d'éclairage / Beleuchtungsanschluss / Połączenie oświetlenia / Verlichtingsverbinding / اتصال الإضاءة



EN

Security Reminders

Do not use the product in areas with high humidity or near water.
Keep children away from the parts while installing the product.
Protect your hands and fingers when handling and installing the parts.
Place the product on a flat surface.
Ensure that all components and panels are properly installed and that all screws are
securely tightened.
Disconnect the equipment from the power outlet before cleaning the chassis.
Use a soft, dry cloth to clean the surface. Do not use abrasive cleaners or solvents.
Keep the equipment in a clean and dry environment, as dust and moisture can
reduce the lifespan of computer components.
DO NOT modify the cables or connectors included with this product.
DO NOT apply excessive force when plugging or unplugging the connectors.
Important Notice: If you notice any defect or irregularity in the product, please do
not proceed with the installation and contact our customer service immediately.
Failure to follow these instructions may result in injury or additional damage.

Lighting

A. Automatic ARGB lighting mode
B. *ARGB lighting controlled mode
*Note: Ensure that the motherboard or controller is compatible with 3-pin +5V
ARGB lighting. Make sure the product's ARGB connector is plugged into the correct
connector on the ARGB control device, otherwise components may be damaged. If
you are unsure about the compatibility of your motherboard or controller with ARGB
lighting, do not hesitate to contact us for assistance.
Important Notice: If you notice any defect or irregularity in the product, please do
not proceed with the installation and contact our customer service immediately.
Failure to follow these instructions may result in injury or additional damage.

Troubleshooting

- The computer does not power on: Refer to the motherboard documentation and
ensure the POWER button is connected to the correct header on the motherboard.
- Front panel connectors do not work: Verify that the front panel connectors (USB,
HD AUDIO) are properly connected to their corresponding ports on the
motherboard. Ensure that the motherboard drivers are up to date and correctly
installed. Test the USB and Audio connectors with different devices to determine
whether the issue persists.
- Component compatibility: Refer to the product specification sheet at
www.marsgaming.eu for detailed information about case compatibility with
graphics cards, liquid cooling, air coolers, and fans. If you need further assistance,
feel free to contact us for support.
If the issue persists or is not listed, please contact us at attcliente@biomag.es.
- Lighting does not turn on: Check whether the lighting works via connection mode
A (automatic ARGB lighting).
- ARGB controlled lighting does not work: Check that the lighting is connected
using connection mode B (ARGB controlled lighting).
Connection with ARGB motherboard: Ensure that the product's ARGB connector is
connected to a 3-pin +5V ARGB header on the motherboard. Download the ARGB
control software from the motherboard manufacturer's website.
Connection with ARGB controller: Make sure that the product's ARGB connector is
connected to a 3-pin +5V connector on the ARGB controller.
Attention: Ensure that the motherboard or controller is compatible with 3-pin +5V
ARGB lighting and that the cooler's ARGB connector is correctly connected.
Otherwise, components may be damaged.

Warranty

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in
a safe place. Product manipulations, technical modifications of any kind, and
damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the
terms and conditions of the warranty, visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at
www.marsgaming.eu/en/conformity. For more information, visit www.marsgam-
ing.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household
waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste
management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or need spare parts for the product, do not hesitate to contact
us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Recordatorios de Seguridad

No use el producto en áreas con alta humedad o cerca del agua.
Mantenga a los niños alejados de las piezas mientras instala el producto.
Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar las piezas.
Coloque el producto sobre una superficie plana.
Asegúrese de que todos los componentes y paneles estén instalados
correctamente y que los tornillos estén apretados.
Desconecte el equipo del enchufe de alimentación antes de limpiar el chasis.
Use un paño suave y seco para limpiar la mesa. No utilice limpiadores abrasivos ni
solventes.
Mantenga el equipo en un entorno limpio y seco, ya que el polvo y la humedad
pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.
NO modifique los cables o conectores incluidos en este producto.
NO ejerza fuerza excesiva al enchufar y desenchufar los conectores.
Aviso importante: Si observa algún defecto o irregularidad en el producto, le
rogamos que no proceda con la instalación y se ponga en contacto de inmediato
con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas indicaciones podría
conllevar riesgos de lesiones o daños adicionales.

Iluminación

A. Modo de iluminación ARGB automática
B. *Modo de iluminación por control ARGB
*Nota: Asegúrese de que la placa base o la controladora son compatibles con
iluminación ARGB de 3 pines +5V. Asegúrese de que el conector ARGB del producto
se conecte al conector correcto del dispositivo de control ARGB de lo contrario los
componentes se podrían dañar. Si tiene dudas sobre la compatibilidad de su placa
base o controladora con la iluminación ARGB no dude en contactarnos para que
podamos ayudarle.

Solución de Problemas

- El ordenador no se enciende: Consulte la documentación de la placa base y
asegúrese de que el botón POWER esté conectado en el puerto correcto de la placa
base.
- Los conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del
panel frontal (USB, HD AUDIO) estén correctamente conectados a los conectores
correspondientes en la placa base. Asegúrese de que los controladores de la placa
base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los
conectores USB y de Audio con diferentes dispositivos para determinar si el
problema persiste.
- Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del
producto en www.marsgaming.eu para obtener información detallada sobre la
compatibilidad del case con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, refrigeradores
de aire y ventiladores. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos para
obtener soporte.
Si el problema persiste o si no está listado, contáctenos en attcliente@biomag.es
- La iluminación no se enciende: Compruebe que la iluminación funciona mediante
el modo de conexión A (iluminación ARGB automática).
- Iluminación control ARGB no funciona: Compruebe que la iluminación esté
conectada mediante el modo de conexión B (iluminación control ARGB).
Conexión con placa base ARGB – Compruebe que el conector ARGB del producto
está conectado a un conector ARGB 3 pines +5V de la placa base ARGB. Descargue
la aplicación de control ARGB de la web del fabricante de la placa base.
Conexión con controlador ARGB – Compruebe que el conector ARGB del producto
está conectado a un conector ARGB 3 pines +5V del controlador ARGB.
Atención: Asegúrese de que la placa base o el controlador son compatibles con
iluminación ARGB 3 pines +5V y que el conector ARGB del disipador se conecte al
conector correcto de lo contrario se podrían dañar los componentes.

Eliminación y reciclaje

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con la basura doméstica
normal. Para promover la sostenibilidad medioambiental y garantizar una gestión
adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje
designado.

Garantía

Se requerirá su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía.
Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las
modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas
externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía
entra en es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento

Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto
en www.marsgaming.eu/en/conformity
Para más información www.marsgaming.eu

Contacto

Si tiene preguntas o problemas con el producto no dude en ponerse en contacto
con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Lembretes de Segurança

Não utilize o produto em zonas com humidade elevada ou perto de água.
Mantenha as crianças afastadas das peças durante a instalação do produto.
Proteja as suas mãos e dedos ao manusear e instalar as peças.
Coloque o produto numa superfície plana.
Certifique-se de que todos os componentes e painéis estão corretamente
instalados e que todos os parafusos estão apertados.
Desligue o computador da tomada antes de limpar a caixa.
Utilize um pano macio e seco para limpar a mesa. Não utilize produtos de limpeza
abrasivos ou solventes.
Mantenha o computador num ambiente limpo e seco, pois o pó e a humidade
podem limitar a vida útil dos componentes.
NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos neste produto.
NÃO aplique força excessiva ao ligar e desligar os conectores.
Aviso importante: Se notar algum dano ou irregularidade no produto, não prossiga
com a instalação e contacte imediatamente a nossa equipa de atendimento ao
cliente. O não cumprimento destas instruções pode causar ferimentos ou danos
adicionais.

Iluminação

A. Modo de iluminação ARGB automático
B. *Modo de iluminação com comando ARGB
*Nota: Certifique-se de que a sua motherboard ou controlador é compatível com
iluminação ARGB de 3 pinos de +5 V. Certifique-se de que o conector ARGB do
produto está ligado ao conector correto no seu controlador ARGB; caso contrário,
os componentes podem ficar danificados. Se tiver alguma dúvida sobre a
compatibilidade da sua motherboard ou controlador com a iluminação ARGB,
contacte-nos para que possamos ajudá-lo.

Solução de problemas

- O computador não liga: Consulte a documentação da sua motherboard e
certifique-se de que o botão POWER está ligado à porta correta.
- Os conectores do painel frontal não funcionam: Verifique se os conectores do
painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente ligados aos conectores
correspondentes na motherboard. Certifique-se de que os controladores da

motherboard estão atualizados e instalados corretamente. Teste a funcionalidade dos conectores USB e de áudio com diferentes dispositivos para determinar se o problema persiste.

- Compatibilitàe de Componentes: Consulte a ficha técnica do produto em www.marsgaming.eu para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade da caixa com placas gráficas, refrigeração líquida, refrigeradores de ar e ventoinhas. Se precisar de mais assistência, contacte-nos. Se o problema persistir ou não estiver listado, por favor contacte-nos através do e-mail attcliente@biomag.es

- A Iluminação não liga: Verifique se a iluminação está a funcionar utilizando o modo de ligação A (iluminação ARGB automática).

- A Iluminação de controlo ARGB não funciona: Verifique se a iluminação está ligada utilizando o modo de ligação B (iluminação de controlo ARGB).

Ligação da motherboard ARGB – Verifique se o conector ARGB do produto está ligado a um conector ARGB de 3 pinos +5V na motherboard ARGB. Descarregue a aplicação de controlo ARGB no site do fabricante da placa-mãe. Ligação do controlador ARGB – Verifique se o conector ARGB do produto está ligado a um conector ARGB de 3 pinos +5V no controlador ARGB. Atenção: Certifique-se de que a motherboard ou o controlador suportam iluminação ARGB de 3 pinos de +5 V e que o conector ARGB do dissipador de calor está ligado ao conector correto; caso contrário, poderão ocorrer danos nos componentes.

Eliminação e Reciclagem

No final da vida útil do produto, não deve ser eliminado o lixo doméstico comum. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado. Garantia

O seu recibo de compra original será necessário para aceder ao serviço de garantia. Guarde-o em local seguro. Adulterações no dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados por forças mecânicas externas anularão a sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/en/terms

Conformidade

Pode consultar a declaração de conformidade da União Europeia do produto em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informações, visite www.marsgaming.eu

Contato

Caso tenha alguma dúvida ou problema com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

IT

IT

Promemoria di sicurezza

Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua. Tenere i bambini lontani dai componenti durante l'installazione del prodotto. Proteggere mani e dita durante la manipolazione e l'installazione dei componenti. Posizionare il prodotto su una superficie piana. Assicurarsi che tutti i componenti e i pannelli siano installati correttamente e che tutte le viti siano ben serrate. Scollegare il computer dalla presa di corrente prima di pulire lo chassis. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il tavolo. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi. Conservare il computer in un ambiente pulito e asciutto, poiché polvere e umidità possono ridurre la durata dei componenti. NON modificare i cavi o i connettori inclusi in questo prodotto. NON applicare una forza eccessiva durante il collegamento e lo scollegamento dei connettori. Avviso importante: se si notano danni o irregolarità nel prodotto, non procedere con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio clienti. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare ulteriori lesioni o danni.

Iluminazione

A. Modalità di illuminazione ARGB automatica B. •Modalità di illuminazione con controllo ARGB -Nota: assicurati che la scheda madre o il controller supporti l'illuminazione ARGB a 3 pin +5V. Assicurati che il connettore ARGB del prodotto sia collegato al connettore corretto del controller ARGB; in caso contrario, i componenti potrebbero danneggiarsi. In caso di domande sulla compatibilità della scheda madre o del controller con l'illuminazione ARGB, non esitare a contattarci per ricevere assistenza.

Risoluzione dei problemi

- Il computer non si accende: consulta la documentazione della scheda madre e assicurati che il pulsante di accensione sia collegato alla porta corretta sulla scheda madre. - Connettori del pannello frontale non funzionanti: verifica che i connettori del pannello frontale (USB, HD AUDIO) siano correttamente collegati ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Assicurati che i driver della scheda madre siano aggiornati e installati correttamente. Testa la funzionalità dei connettori USB e audio con diversi dispositivi per determinare se il problema persiste. - Compatibilità dei componenti: consulta la scheda tecnica del prodotto su www.marsgaming.eu per informazioni dettagliate sulla compatibilità del case con schede grafiche, sistemi di raffreddamento a liquido, sistemi di raffreddamento ad aria e ventole. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Se il problema persiste o non è presente nell'elenco, contattaci all'indirizzo attcliente@biomag.es - L'illuminazione non si accende: verifica che l'illuminazione funzioni utilizzando la modalità di connessione A (illuminazione ARGB automatica). - L'illuminazione con controllo ARGB non funziona: verifica che l'illuminazione sia collegata utilizzando la modalità di connessione B (illuminazione con controllo ARGB). Connessione ARGB alla scheda madre: verifica che il connettore ARGB del prodotto sia collegato a un conettore ARGB a 3 pin +5V sulla scheda madre ARGB. Scarica l'app di controllo ARGB dal sito web del produttore della scheda madre. Connessione al controller ARGB: verifica che il connettore ARGB del prodotto sia collegato a un conettore ARGB a 3 pin +5V sul controller ARGB. Attenzione: assicurati che la scheda madre o il controller supporti l'illuminazione ARGB a 3 pin +5V e che il connettore ARGB del dissipatore sia collegato al connettore corretto; in

caso contrario, potrebbero verificarsi danni ai componenti.

Smaltimento e riciclaggio

Al termine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, si prega di consegnare il prodotto presso un centro di raccolta e riciclaggio designato. Garanzia Per accedere all'assistenza in garanzia, sarà necessaria la ricevuta d'acquisto originale. Conservarla in un luogo sicuro. La nommissione del dispositivo, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni di garanzia, visitare es.marsgaming.eu/en/terms

Conformità

É possible consulter la dichiarazione di conformità dell'Unione Europea del prodotto all'indirizzo www.marsgaming.eu/en/conformity Per ulteriori informazioni, visitare www.marsgaming.eu

Contatti

Per qualsiasi domanda o problema relativo al prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Rappels de sécurité N'utilisez pas le produit dans des zones très humides ou à proximité d'un point d'eau. Tenez les enfants éloignés des pièces lors de l'installation du produit. Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des pièces. Placez le produit sur une surface plane. Assurez-vous que tous les composants et panneaux sont correctement installés et que toutes les vis sont bien serrées. Débranchez l'ordinateur de la prise secteur avant de nettoyer le châssis. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la table. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants. Conserved l'ordinateur dans un environnement propre et sec, car la poussière et l'humidité peuvent réduire la durée de vie de ses composants. NE modifiez PAS les câbles ou les connecteurs fournis avec ce produit. N'exercez PAS de force excessive lors du branchement et du débranchement des connecteurs. Avis important : Si vous constatez des dommages ou des irrégularités sur le produit, veuillez interrompre l'installation et contacter immédiatement notre service client. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

Éclairage

A. Mode d'éclairage ARGB automatique B. •Mode d'éclairage ARGB contrôle -Remarque: Assurez-vous que votre carte mère ou votre manette prend en charge l'éclairage ARGB 3 broches +5 V. Assurez-vous que le connecteur ARGB du produit est connecté au bon connecteur de votre manette ARGB ; sinon, des composants pourraient être endommagés. Pour toute question concernant la compatibilité de votre carte mère ou de votre manette avec l'éclairage ARGB, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider.

Dépannage

- L'ordinateur ne s'allume pas : Consultez la documentation de votre carte mère et assurez-vous que le bouton d'alimentation est connecté au bon port. - Les connecteurs du panneau avant ne fonctionnent pas : Vérifiez que les connecteurs du panneau avant (USB, HD AUDIO) sont correctement connectés aux connecteurs correspondants de la carte mère. Assurez-vous que les pilotes de la carte mère sont à jour et correctement installés. Testez le fonctionnement des connecteurs USB et audio avec différents appareils pour déterminer si le problème persiste. - Compatibilité des composants : Veuillez consulter la fiche technique du produit sur www.marsgaming.eu pour plus d'informations sur la compatibilité du boîtier avec les cartes graphiques, les systèmes de refroidissement liquide, les refroidisseurs à air et les ventilateurs. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Si le problème persiste ou n'est pas répertorié, veuillez nous contacter à l'adresse attcliente@biomag.es - L'éclairage ne s'allume pas : Vérifiez que l'éclairage fonctionne en mode de connexion A (éclairage ARGB automatique). - L'éclairage de contrôle ARGB ne fonctionne pas : Vérifiez que l'éclairage est connecté en mode de connexion B (éclairage de contrôle ARGB). Connexion à la carte mère ARGB : Vérifiez que le connecteur ARGB du produit est connecté à un connecteur ARGB +5 V à 3 broches de la carte mère ARGB. Téléchargez l'application de contrôle ARGB sur le site web du fabricant de la carte mère. Connexion au contrôleur ARGB : Vérifiez que le connecteur ARGB du produit est connecté à un connecteur ARGB +5 V à 3 broches de la manette ARGB. Attention : Assurez-vous que la carte mère ou le contrôleur prend en charge l'éclairage ARGB 3 broches +5 V et que le connecteur ARGB du dissipateur thermique est correctement connecté. Dans le cas contraire, les composants pourraient être endommagés.

Élimination et recyclage

En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin de promouvoir la durabilité environnementale et d'assurer une gestion appropriée des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage agréé. Garantie Votre ticket de caisse original sera requis pour bénéficier de la garantie. Veuillez le conserver précieusement. Toute manipulation de l'appareil, toute modification technique de quelque nature que ce soit et tout dommage dû à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour consulter les conditions générales de garantie, rendez-vous sur es.marsgaming.eu/en/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.marsgaming.eu

Contact

Pour toute question ou tout problème concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser. Halten Sie Kinder während der Installation von den Teilen fern. Schützen Sie Ihre Hände und Finger beim Umgang mit und bei der Installation von Teilen. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Blenden korrekt installiert und alle Schrauben fest angezogen sind. Ziehen Sie den Computer vom Stromnetz ab, bevor Sie das Gehäuse reinigen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Bewahren Sie den Computer in einer sauberen, trockenen Umgebung auf, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten verkürzen können. Verändern Sie die mitgelieferten Kabel und Anschlüsse NICHT. Wenden Sie beim Ein- und Ausstecken von Anschlüssen KEINE übermäßige Kraft an. Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, brechen Sie die Installation bitte ab und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu weiteren Verletzungen oder Schäden führen.

Beleuchtung

A. Automatischer ARGB-Beleuchtungsmodus B. •ARGB-Steuerungsbeleuchtungsmodus -Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard oder Controller 3-polige +5-V-ARGB-Beleuchtung unterstützt. Stellen Sie sicher, dass der ARGB-Anschluss des Produkts mit dem richtigen Anschluss Ihres ARGB-Controllers verbunden ist. Andernfalls können Komponenten beschädigt werden. Bei Fragen zur Kompatibilität Ihres Motherboards oder Controllers mit ARGB-Beleuchtung kontaktieren Sie uns gerne. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Fehlerbehebung

- Der Computer lässt sich nicht einschalten: Lesen Sie in der Dokumentation Ihres Motherboards nach und stellen Sie sicher, dass der Netzschalter mit dem richtigen Anschluss auf dem Motherboard verbunden ist. - Frontpanel-Anschlüsse funktionieren nicht: Überprüfen Sie, ob die Frontpanel-Anschlüsse (USB, HD AUDIO) korrekt mit den entsprechenden Anschlüssen auf dem Motherboard verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass die Motherboard-Treiber aktuell und korrekt installiert sind. Testen Sie die Funktion der USB- und Audio-Anschlüsse mit verschiedenen Geräten, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht. - Komponentenkompatibilität: Detaillierte Informationen zur Kompatibilität des Gehäuses mit Grafikkarten, Flüssigkeitskühlungen, Luftkühlern und Lüftern finden Sie im Produktdatenblatt unter www.marsgaming.eu. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. Besteht das Problem weiterhin oder ist es nicht aufgeführt, kontaktieren Sie uns bitte unter attcliente@biomag.es. - Beleuchtung schaltet sich nicht ein: Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung im Anschlussmodus A (automatische ARGB-Beleuchtung) funktioniert. - ARGB-Steuerungsbeleuchtung funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung im Anschlussmodus B (ARGB-Steuerungsbeleuchtung) angeschlossen ist. ARGB-Motherboard-Anschluss: Überprüfen Sie, ob der ARGB-Anschluss des Produkts mit einem 3-poligen +5-V-ARGB-Anschluss des ARGB-Motherboards verbunden ist. Laden Sie die ARGB-Steuerungs-App von der Website des Motherboard-Herstellers herunter. ARGB-Controller-Anschluss: Überprüfen Sie, ob der ARGB-Anschluss des Produkts mit einem 3-poligen +5-V-ARGB-Anschluss des ARGB-Controllers verbunden ist. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Motherboard oder der Controller 3-polige +5-V-ARGB-Beleuchtung unterstützt und dass der ARGB-Anschluss des Kühlkörpers mit dem richtigen Anschluss verbunden ist. Andernfalls können Komponenten beschädigt werden.

Entsorgung und Recycling

Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts darf es nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer Sammel- und Recyclingstation. Für die Inanspruchnahme des Garantieservices bringen Sie Ihren Originalaufbeleg. Bitte bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerät, technische Modifikationen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkung führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantiebedingungen finden Sie unter es.marsgaming.eu/en/terms.

Konformität

Die Konformitätserklärung der Europäischen Union finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu.

Kontakt

Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter attcliente@biomag.es / +34945124598.

PL

Przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa Nie używaj produktu w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody. Nie pozwól dziećom zbliżać się do części podczas instalacji produktu. Chron ręce i palce podczas obsługi i instalacji części. Połóż produkt na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że wszystkie komponenty i panele są prawidłowo zainstalowane, a wszystkie śruby są dokręcone. Odłącz komputer od gniazдка elektrycznego przed czyszczeniem obudowy.

Do czyszczenia stołu używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Utrzymuj komputer w czystym, suchym otoczeniu, ponieważ kurz i wilgoć mogą ograniczyć żywotność podzespołów komputera. NIE modyfikuj kabli ani złączy dołączonych do tego produktu. NIE stosuj nadmiernej siły podczas podłączania i odłączania złączy. Ważna informacja: Jeśli zauważyłś jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w produkcie, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować dalsze obrażenia lub uszkodzenia.

Osвітлення

A. Автоматичний триб освітлення ARGB B. •Триб освітлення sterującego ARGB -Uwaga: Upewnij się, że płyta główna lub kontroler obsługuje oświetlenie ARGB 3-pinowe +5 V. Upewnij się, że złącze ARGB produktu jest podłączone do prawidłowego złącza kontrolera ARGB; w przeciwnym razie komponenty mogą zostać uszkodzone. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące zgodności płyty głównej lub kontrolera z oświetleniem ARGB, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.

Rozwiązywanie problemów

- Komputer się nie włącza: Zapoznaj się z dokumentacją płyty głównej i upewnij się, że przycisk POWER jest podłączony do prawidłowego portu na płycie głównej. - Złącze panelu przedniego nie działa: Sprawdź, czy złącze panelu przedniego (USB, HD AUDIO) są prawidłowo podłączone do odpowiednich złączy na płycie głównej. Upewnij się, że sterowniki płyty głównej są aktualne i prawidłowo zainstalowane. Przetestuj funkcjonalność złączy USB i audio z różnymi urządzeniami, aby ustalić, czy problem nadal występuje. - Zgodność komponentów: Zapoznaj się z arkuszem specyfikacji produktu na stronie www.marsgaming.eu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności obudowy z kartami graficznymi, chłodzeniem cieczą, chłodnicami powietrza i wentylatorami. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie. Jeśli problem będzie się powtarzał lub nie jest wymieniony, skontaktuj się z nami pod adresem attcliente@biomag.es - Oświetlenie się nie włącza: Sprawdź, czy oświetlenie działa, używając trybu podłączenia A (automatyczne oświetlenie ARGB). - Oświetlenie sterujące ARGB nie działa: Sprawdź, czy oświetlenie jest podłączone, używając trybu podłączenia B (oświetlenie sterujące ARGB). Połączenie płyty głównej ARGB – Sprawdź, czy złącze ARGB produktu jest podłączone do 3-stykowego złącza +5 V ARGB na płycie głównej ARGB. Pobierz aplikację sterującą ARGB ze strony internetowej producenta płyty głównej. Połączenie kontrolera ARGB – Sprawdź, czy złącze ARGB produktu jest podłączone do 3-stykowego złącza +5 V ARGB na kontrolerze ARGB. Uwaga: Upewnij się, że płyta główna lub kontroler obsługuje oświetlenie ARGB 3-pinowe +5V i że złącze ARGB radiatora jest podłączone do prawidłowego złącza; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podzespołów.

Utilizacija i recykling

Po zakwčeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwe zarządzanie odpadami, należy oddać produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu. Gwarantujemy Do uzyskania dostępu do serwisu gwarancyjnego wymagany jest oryginalny paragon zakupu. Należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ingerencja w urządzenie, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne i uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują unieważnienie gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/en/terms

Zgodność

Deklarację zgodności produktu z przepisami Unii Europejskiej można sprawdzić na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.marsgaming.eu

Kontakt

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy z produktem, skontaktuj się z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Veiligheidswaarschuwingen

Gebruik het product niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water. Houd kinderen uit de buurt van de onderdelen tijdens de installatie van het product. Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van onderdelen. Plaats het product op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat alle componenten en panelen correct zijn geïnstalleerd en dat alle schroeven goed vastzitten. Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat u de behuizing reinigt. Gebruik een zachte, droge doek om de tafel schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Bewaar de computer in een schone, droge omgeving, aangezien stof en vocht de levensduur van de computercomponenten kunnen verkorten. Breng GEEN wijzigingen aan de kabels of connectoren die bij dit product worden geleverd. Oefen GEEN overmatige kracht uit bij het aansluiten en loskoppelen van connectoren. Belangrijke mededeling: Als u schade of onregelmatigheden aan het product constateert, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot verder letsel of schade.

Verlichting

A. Automatische ARGB-verlichtingsmodus B. •ARGB-verlichtingsmodus -Opmerking: Zorg ervoor dat uw moederbord of controller 3-pins +5V ARGB-verlichting ondersteunt. Zorg ervoor dat de ARGB-connector van het product

is aangesloten op de juiste connector op uw ARGB-controller; anders kunnen componenten beschadigd raken. Als u vragen heeft over de compatibiliteit van uw moederbord of controller met ARGB-verlichting, neem dan gerust contact met ons op, zodat we u kunnen helpen.

Problemen oplossen

- De computer start niet op: Raadpleeg de documentatie van uw moederbord en zorg ervoor dat de aan/uit-knop is aangesloten op de juiste poort op het moederbord. - Aansluitingen op het voorpaneel werken niet: Controleer of de aansluitingen op het voorpaneel (USB, HD AUDIO) correct zijn aangesloten op de overeenkomstige aansluitingen op het moederbord. Zorg ervoor dat de stuuropplossing van het moederbord up-to-date zijn en correct zijn geïnstalleerd. Test de functionaliteit van de USB- en audioaansluitingen met verschillende apparaten om te bepalen of het probleem aanhoudt. - Componentcompatibiliteit: Raadpleeg het productspecificatieblad op www.marsgaming.eu voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van de behuizing met grafische kaarten, waterkoeling, luchtcoolers en ventilatoren. Neem gerust contact met ons op als u verdere hulp nodig heeft. Als het probleem aanhoudt of niet in de lijst staat, neem dan contact met ons op via attcliente@biomag.es

- Verlichting gaat niet aan: Controleer of de verlichting werkt met verbindingsmodus A (automatische ARGB-verlichting).

- ARGB-bedieningverlichting werkt niet: Controleer of de verlichting is aangesloten met verbindingsmodus B (ARGB-bedieningverlichting). Aansluiting ARGB-moederbord – Controleer of de ARGB-connector van het product is aangesloten op een 3-pins +5V ARGB-connector op het ARGB-moederbord. Download de ARGB-bediensapp van de website van de moederborfabrikant. Aansluiting ARGB-controller – Controleer of de ARGB-connector van het product is aangesloten op een 3-pins +5V ARGB-connector op de ARGB-controller. Let op: Zorg ervoor dat het moederbord of de controller 3-pins +5V ARGB-verlichting ondersteunt en dat de ARGB-connector van de heatsink op de juiste connector is aangesloten; anders kan er schade aan de componenten ontstaan.

Afvalverwerking en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Om de duurzaamheid van het milieu te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, dient u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen. Garantie Uw originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te kunnen maken van de garantie. Bewaar dit op een veilige plaats. Knoeien met het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade door externe mechanische krachten maken uw garantie ongeldig. Voor de garantievoorwaarden kunt u terecht op es.marsgaming.eu/en/terms

Conformiteit

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie van het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity Ga voor meer informatie naar www.marsgaming.eu

Contact

Als u vragen of problemen met het product heeft, kunt u contact met ons opnemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

الإضاءة ARGB التلقائي أ. وضع إضاءة التحكم ARGB *ملاحظة: تأكد من أن اللوحة الأم أو وحدة التحكم لديك تدعم إضاءة ARGB ثلاثية الأطراف +5 فولت. تأكد من توصيل موصل ARGB الخاص بالمنتج بالموصل الصحيح في وحدة تحكم ARGB؛ وإلا فقد تلفت المكونات. إذا كانت لديك أي أسئلة حول توافق اللوحة الأم أو وحدة التحكم لديك مع إضاءة ARGB، فلا تردد في الاتصال بنا لتتمكن من مساعدتك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - لا يعمل الكمبيوتر: راجع وثائق اللوحة الأم وتأكد من توصيل زر التشغيل بالمنفذ الصحيح على اللوحة الأم.

- موصلات اللوحة الأمامية لا تعمل: تأكد من توصيل موصلات اللوحة الأمامية (AUDIO) بشكل صحيح بالموصلات المقابلة على اللوحة الأم. تأكد من تحديث برامج تشغيل اللوحة الأم وتثبيتها بشكل صحيح. اختر وظائف موصلات الصوت على أجهزة مختلفة لتحديد ما إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة. - توافق المكونات: يُرجى مراجعة ورقة مواصفات المنتج على الموقع www.marsgaming.eu للحصول على معلومات مفصلة حول توافق الهيكل مع بطاقات الرسومات، والتبريد السائل، ومبردات الهواء، والمراوح. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تردد في التواصل معنا للحصول على الدعم.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مُدرجة، يُرجى التواصل معنا على attcliente@biomag.es

- الإضاءة لا تعمل: تأكد من عمل الإضاءة باستخدام وضع التوصيل A (إضاءة ARGB التلقائية).

- إضاءة التحكم ARGB لا تعمل: تأكد من توصيل الإضاءة باستخدام وضع التوصيل B (إضاءة التحكم ARGB).

توصيل اللوحة الأم ARGB - تأكد من توصيل موصل ARGB الخاص بالمنتج بموصل ARGB ثلاثي الأطراف +5 فولت على وحدة تحكم ARGB. تبين: تأكد من أن اللوحة الأم موقع الشركة المصنعة للوحة الأم.

توصيل وحدة تحكم ARGB - تأكد من توصيل موصل ARGB الخاص بالمنتج بموصل ARGB ثلاثي الأطراف +5 فولت على وحدة تحكم ARGB. تبين: تأكد من أن اللوحة الأم أو وحدة التحكم تدعم إضاءة ARGB ثلاثية الأطراف +5 فولت. وأن موصل ARGB الخاص بمشمت الحرارة متصل بالموصل الصحيح؛ وإلا فقد يحدث تلف للمكونات.

التخلص من المنتج وإعادة التدوير

بعد انتهاء العمر الافتراضي للمنتج، لا تُرمى مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان إدارة النفايات بشكل سليم، يُرجى تسليم المنتج إلى مركز تجميع وإعادة تدوير مخصص. ضمان

Conformiteit

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie van het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity Ga voor meer informatie naar www.marsgaming.eu

Contact

Als u vragen of problemen met het product heeft, kunt u contact met ons opnemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

الامتثال

يمكنك الاطلاع على إعلان مطابقة المنتج لاتحاد الأوروبي على www.marsgaming.eu/en/conformity

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.marsgaming.eu

للتواصل إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل مع المنتج، فلا تردد في التواصل معنا: attcliente@biomag.es / +34945124598

المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

www.marsgaming.eu/en/fr

للتواصل إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل مع المنتج، فلا تردد في التواصل معنا: attcliente@biomag.es / +34945124598

www.marsgaming.eu/en/fr

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.marsgaming.eu/en/fr

www.marsgaming.eu/en/fr

www.marsgaming.eu/en/fr

www.marsgaming.eu/en/fr

www.marsgaming.eu/en/fr